



Code	Omschrijving	Code	Omschrijving
S0	ALGEMEEN	S6	OPHANGING
A02	Voertuiggegevens komen niet overeen met kentekenregister 5.*.1	G04	Band karkas zichtbaar of vertoont uitstulping 5.*.27
A03	Kentekenplaat onjuist/niet goed leesbaar/afgeschermd 5.*.1	G05	Band onvoldoende profiel 5.*.27
A04	Identificatienummer niet op chassis of frame 5.*.1	G06	Band onterecht nageprofileerd 5.*.27
		G07	Band verkeerd gemonteerd/verschillende maataanduiding 5.*.27
		G08	Band met onvoldoende draagvermogen (load-index) 5.*.27
		G09	Band met onvoldoende spanning 5.*.27
		G02	Veersysteem werkt niet goed 5.*.28
		G10	Veersysteem gebroken/gescheurd/corrosie/ondeug. bevestigd 5.*.28
		G03	Schokdemper niet aanwezig/werkt niet goed 5.*.28
		G11	Schokdemper ondeugdelijk bevestigd 5.*.28
S1	ALGEMENE BOUWWIJZE VAN HET VOERTUIG	S7	STUURINRICHTING
B05	Chassisraam/carrosserie gebroken/gescheurd 5.*.3	H04	Wielen reageren niet goed op draaiing van stuurwiel 5.*.29
B06	Chassisraam/carrosserie deel corrosie 5.*.3	H05	Gestuurde wielen aanhangwagen reageren niet goed 5.12.29
B07	Frame, voor- of achtervork gebroken/gescheurd/vervormd 5.5.3	H06	Weerstand voelbaar in de stuurinrichting 5.*.29
B08	Frame, voor- of achtervork corrosie 5.5.3	H07	Wielen kunnen in uiterste stand niet vrij draaien 5.*.29
B09	Onderdelen frame/zelfdragende constructie ondeug. bev. 5.5.3	H08	Stuurinrichting ondeugdelijk bevestigd/niet geborgd 5.*.29
B10	Bovenbouw ondeugdelijk bevestigd 5.*.4	H09	Stuurinrichting gebroken/gescheurd/corrosie/vervormd 5.*.29
B11	Ondersteuning laadvloer/-ruimte ondeugdelijk/corrosie 5.*.4	H10	Stofhoes stuurhuis/-kogel dicht niet af 5.*.29
B12	Accu aanhangwagen ondeugdelijk bevestigd 5.12.5	H11	Koppeling stuurinrichting niet spelingvrij 5.*.29
B13	Elekt. bedrading aanhangwagen ondeugdelijk/niet geïsoleerd 5.12.5	H12	Flexibele koppeling stuurinrichting beschadigd 5.*.29
		H13	Verbinding stuurinrichting teveel speling 5.*.29
		H14	Zichtbare corrosie binnenzijde stuurhuis/-kogel 5.*.29
		H15	Stuurbekrachtiging werkt niet goed/lekt ernstig 5.*.29
S2	AFMETINGEN EN MASSA'S	H16	Slang stuurbekrachtiging/-inrichting beschadigd/schuurt 5.*.29
C01	Maximaal toegestane afmetingen te groot 5.*.6	H17	Voorvork heeft zwaar punt bij verdraaien 5.5.30
		H18	Zichtbare speling balhoofdagering 5.5.30
		H19	Draaikrans ondeugdelijk bevestigd/niet geborgd 5.12.30
		H20	Draaikransdelen slijten op elkaar in/te veel speling 5.12.30
		H21	Ondersteuning draaikrans corrosie 5.12.30
S3	MOTOR	S8	REMINRICHTING
D11	Onderdeel brandstofsysteem onveilig/ondeugdelijk/corrosie 5.*.9	I12	Onderdeel reminrichting ondeugdelijk 5.*.31
D12	Brandstofsysteem lekt 5.*.9	I13	Onderdeel reminrichting vertoont lekkage 5.*.31
D13	Brandstofreservoir niet deugdelijk afgesloten 5.*.9	I14	Rembekrachtiger/remkrachtregelaar werkt niet goed 5.*.31
D02	LPG-installatie voldoet niet aan de voorschriften 5.*.10	I15	Compressor/drukregelaar werkt niet goed 5.*.31
D03	CNG-installatie voldoet niet aan de voorschriften 5.*.10a	I16	Rempedaal/-hendel slag wordt beperkt/niet stroef 5.*.31
D05	Geluidproductie driewieler 5.5.11	I17	Remslang misvormd/schuurt/beschadigd 5.*.31
D14	Uitlaatsysteem niet gasdicht/ondeugdelijk bevestigd 5.*.11	I18	Remkabel gerafeld/niet gangbaar 5.5.31
D15	CO-uitstoot bij stationair toerental te hoog 5.*.11	I19	Kunststofremleiding geknikt 5.*.31
D16	CO-uitstoot/lambda wijkt af bij verhoogd toerental 5.*.11	I20	Trommel-/schijfrem draait niet/onvoldoende vrij 5.*.31
D17	EOBD-systeem niet volgens voorschrift 5.*.11	I21	Onvoldoende remvoering aanwezig 5.*.31
D07	K-waarde bij roetmeting te hoog 5.*.11	I22	Bewegingsvrijheid remonderdeel beperkt 5.*.31
D08	Emissiebestrijdingssysteem niet aanwezig 5.*.11	I23	Stofhoes remcilinder beschadigd/niet aanwezig 5.*.31
D18	Accu niet deugdelijk bevestigd 5.*.12	I24	Automatische remsteller ontbreekt 5.*.31
D19	Elektr. bedrading ondeugdelijk bevestigd/niet geïsoleerd 5.*.12	I25	ABS-systeem ondeugdelijk bevestigd/niet geborgd/corrosie 5.*.31
D20	Aandrijflijn hybride/elektrisch voertuig ondeugdelijk 5.*.12a	I26	ABS-systeem beschadigd/gescheurd/gebroken/lekkage 5.*.31
D10	Motorsteun ondeugdelijk bevestigd/ernstig beschadigd 5.*.13	I27	ABS werkt niet goed/waarschuwingsinricht. ontbreekt 5.*.31
		I03	Remvloeistofniveau te laag 5.*.32
S4	KRACHTOVERBRENGING	I04	Waarschuwing drukluchtremstelsysteem ontbreekt/werkt niet 5.*.33
E01	Geen snelheidsmeter aanwezig 5.*.15	I05	Waarschuwingsinrichting veerrem ontbreekt/werkt niet 5.*.34
E04	Snelheidsbegrenzer niet aanwezig/onjuist afgesteld 5.*.15	I28	Drukmeetpunt ontbreekt 5.*.35
E05	Verzegeling snelheidsbegrenzer niet volgens voorschrift 5.*.15	I29	Meerkringsbeveiligingsventiel werkt niet goed 5.*.35
E06	Geldigheidsduur controleapparaat verlopen 5.*.15	I30	Druklucltremkrachtregelaar werkt niet/verkeerd afgest. 5.*.35
E07	Installatieplaat controleapparaat niet volgens voorschrift 5.*.15	I31	Afstelplaat druklucltremkrachtregelaar ontbreekt 5.*.35
E08	Bandomtrek aangedreven wiel wijkt teveel af 5.*.15	I32	Ontwateringsventiel werkt niet goed 5.*.35
E09	Verzegeling controleapparaat niet volgens voorschrift 5.*.15	I07	Slag druklucltremcilinder begrensd/te groot 5.*.36
E10	Aandrijving ondeugdelijk bevestigd 5.*.16	I08	Drukken remsysteem tbv aanhangwagen onjuist 5.*.37
E11	Stofhoes van de aandrijfjas dicht niet af 5.*.16	I33	Éénleidingremsysteem onterecht aanwezig/druk onjuist 5.*.37
		I34	Bediening t.b.v. remmen aanhangwagen onterecht aanwezig 5.*.37
		I35	Automatische afsluiters ontbreken/werken niet goed 5.*.37
S5	ASSEN	I09	Werkings bedrijfsrem onvoldoende 5.*.38
F09	As ondeugdelijk bevestigd/gebroken/gescheurd/corrosie 5.*.18	I36	Bedrijfsrem werkt niet op alle wielen 5.*.38
F10	Bevestiging/beschadiging/vervorming as beïnvloedt weggedrag 5.*.18	I37	Remverschil op 1 as te groot/voertuig overberemd 5.*.38
F11	Fuseekogel/-pen ondeugdelijk bevestigd/teveel speling 5.*.19	I10	Werkings parkeerrem/vastzetinrichting onvoldoende 5.*.39
F12	Stofhoes fuseekogel dicht niet meer af 5.*.19	I38	Parkeerrem/vastzetinrichting werkt niet op 2 wielen 5.*.39
F13	Overig draaipunt onafhankelijke wielophanging teveel speling 5.*.19	I11	(Losbreek)reminrichting aanhangwagen werkt niet goed 5.12.40
F14	Zichtbaar corrosie aan binnenzijde fuseekogel/-huis 5.*.19		
F15	Wiellager heeft teveel speling 5.*.20		
F16	Slijtage/beschadiging wiellager hoorbaar of voelbaar 5.*.20		
F04	Wielbasis wijkt te veel af 5.*.21		
F05	Wieluitlijning niet volgens voorschrift 5.*.22		
F17	Wiel of velg niet volgens voorschrift 5.*.24		
F18	Wiel of velg ondeugdelijk bevestigd 5.*.24		
F07	Wielnaaf ondeugdelijk bevestigd 5.*.25		
F08	Stabilisator ondeugdelijk bevestigd/gebroken/gescheurd 5.*.26		

Code	Omschrijving	Code	Omschrijving
§9	CARROSSERIE	§12	DIVERSEN
J11	Deur/laadklep/motorkap/kofferdeksel sluit niet goed 5.*.41	M01	Geluidssignaalinrichting niet volgens voorschrift 5.*.71
J12	Deur personenruimte kan niet normaal worden geopend 5.*.41		
J13	Bevestiging scharnier deur/motorkap/kofferdeksel corrosie 5.*.41		
J02	Ruit beschadigd/verkleurd 5.*.42	§13	AANVULLENDE EISEN
J03	Ruitenwisser/-sproeier werkt niet goed/niet aanwezig 5.*.43		TAXI'S/AUTOBUSSEN/ADR-VOERTUIGEN
J04	Voortuontwaseming werkt niet goed/niet aanwezig 5.*.44	N02	Inrichting taxi niet in overeenstemming met bijlage 5.2.74
J05	Spiegel niet aanwezig/beschadigd/ondeugdelijk bevestigd 5.*.45	N03	Stoel/bank/interieurdeel belemmert de doorgang 5.2.75
J06	Zitplaats niet volgens voorschrift 5.*.46	N04	Noodvoorzieningen niet volgens voorschrift 5.2.76
J14	Veiligheidsgordel ontbreekt/ondeug. bevestigd/beschadigd 5.*.47	N05	Lift/oprijplaat rolstoelvervoer niet volgens voorschrift 5.2.77
J15	Veiligheidsgordel werkt niet goed 5.*.47	N06	Voorzieningen tbv rolstoelen niet volgens voorschrift 5.2.78
J08	Scherp/uitstekend deel levert gevaar op voor derde 5.*.48	N09	Vastzetinrichting draagbaar ontbreekt 5.2.79
J16	Wiel niet goed afgeschermd/loopt aan 5.*.48	N07	Aanvullende eisen (auto)bussen (codes te gebruiken door RDW)
J17	Zijdelings afscherming niet volgens voorschrift 5.*.48	N08	Aanvullende eisen ADR-voertuigen (codes te gebruiken door RDW)
J18	Gevaar voor losraken deel aan de buitenzijde 5.*.48		
J09	Stootbalk niet volgens voorschrift/ontbreekt 5.*.49	§14	KEURINGSASPECTEN NIET KUNNEN BEOORDELEN
J19	Stootbalk vervormd/gebroken/gescheurd/corrosie 5.*.49		REK. ART. 24 & 25
J20	Beschermingsinrichting voorzijde voldoet niet 5.*.49		<i>Deze codes alleen gebruiken bij afkeur</i>
J10	Frontbeschermingsinrichtingen niet goedgekeurd 5.*.50	O01	Kofferdeksel kan niet geopend worden REK art. 24 & 25
		O02	Motorkap kan niet geopend worden REK art. 24 & 25
§10	LICHTEN, LICHTSIGNALLEN EN RETROREFLECTOREN	O03	Wieldeksels kunnen niet verwijderd worden REK art. 24 & 25
K01	Verplicht licht/retroreflector niet volgens voorschrift 5.*.51	O04	Brandstofdop kan niet gecontroleerd worden REK art. 24 & 25
K03	Kleur verplicht licht niet volgens voorschrift 5.*.53	O05	Trekhaaksierdop kan niet verwijderd worden REK art. 24 & 25
K04	Werking/toestand verplicht licht/retroreflector 5.*.55		
K05	Afstelling dimlicht 5.*.56	ADVIES- EN REPARATIEADVIESPUNTEN	
K06	Toegestaan licht/retroreflector niet volgens voorschrift 5.*.57	AC1	Band aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm
K07	Kleur toegestaan licht niet volgens voorschrift 5.*.59	AC2	Schokdemper aanwezig die lekkage vertoont
K08	Werking/toestand toegestaan licht/retroreflector 5.*.59a	AC3	Roestschade van 1,5 t/m 2,0E of meer dan 15% dikteafname
K09	Plaatsing licht/retroreflector niet volgens voorschrift 5.*.61	AC4	Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm
K10	Controlelampje/signaal verlichting werkt niet 5.*.62	AC5	Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage
K11	Niet toegestaan knipperend licht aanwezig 5.*.64	RA1	Airbag- en/of gordelspansysteem functioneert niet goed
K12	Niet toegestaan licht aanwezig 5.*.65	RA2	Overmatige olie lekkage
§11	VERBINDING TUSSEN MOTORVOERTUIG EN AANHANGWAGEN		
L01	Koppeling ondeug. bevestigd/gebroken/gescheurd/corrosie 5.*.66	OPTIONELE ASPECTEN	
L06	Achtertraverse ondeug.bev/gebroken/gescheurd/corrosie 5.*.66	OP1	Afgedekt onderdeel niet beoordeeld 5.1b.3
L07	Trekdriehoek/-boom niet volgens voorschrift 5.12.66	OP2	Controle 2e brandstof niet mogelijk 5.*.9
L02	Diameter trekhaakkogel onvoldoende 5.*.67		
L03	Vangmuilkoppeling niet volgens voorschrift 5.*.68		
L08	Trekoog niet volgens voorschrift 5.12.68		
L04	Schotel-/opleggerkoppeling niet volgens voorschrift 5.*.69		
L05	Extra koppeling aanhangwagen niet volgens voorschrift 5.12.70		

► www.rdw.nl
klantenservice RDW 0900 97 39 (€ 0,10 per minuut)